

FARBEN FÜR HANDSTEMPEL

1 Ölhaltige (Metall) Stempelfarben

Für alle Metallstempel und ölbeständigen Gummi- und Photopolymer-Klischees.
Zur Bestempelung saugfähiger Papiere. Farbtintensiv, konturenscharf, ergiebig, lagerbeständig.

R343: weitgehend dokumentenecht.

2 Schnelltrocknende Stempelfarben

Für Metallstempel und lösemittelresistente Klischees.
Zur Bestempelung nicht saugender Substrate wie Metalle, Kunstdruckpapiere, Lichtpausen, Plotterausdrucke, Transparentpapier, diverse Kunststoffe und Folien, z. B. druckvorbehandeltes Polyethylen (PE).

R3023: licht- und wetterfest, lebensmittelecht.

Nr.	Farbe	Flasche	Flaschen/ Packung	Bestellnummer
1. Ölhaltige Metallstempelfarbe				
R343	schwarz	5 ml (Tube)	5/15	76018-000/76019-000
		45 ml	3	76020-030
		500 ml	1	76021-000
R348	rot	45 ml	3	76020-031
		500 ml	1	76021-001
R332	blau	45 ml	3	76020-035
		500 ml	1	76021-005
R333	grün	45 ml	3	76020-036
		500 ml	1	76021-006
2. Schnelltrocknende Stempelfarbe für Metallstempel und lösemittelbeständige Kunststoffklischees				
R2021	schwarz	29 ml	1	76022-000
2.1 Schnelltrocknende Stempelfarbe für Metallstempel und lösemittelbeständige Kunststoffklischees lichtecht, wetterbeständig, lebensmittelecht				
R3023	schwarz	29 ml	1	76022-030
2.2 Verdünnung für schnelltrocknende Stempelfarben				
R2530		45 ml	1	76024-000
		500 ml	1	76025-000

Bestellhilfe

Bei der Bestellung bitte angeben:

1. Referenz-Nr. auf der Kunststoff-Fassung, z. B. Type 1 oder 30053 (siehe unten) oder
2. Bestellnummer (S. 24 Spalte 1)
3. gewünschte Färbung

Beispiel Modell B2:

Referenz-Nr.: Type 1
Colorbox Größe 1,
rot 10542-001




Beispiel Modell C15:

(Bügelweite 60):
Referenz-Nr.: 30053
getränktes Farbkissen,
rot 30057-001



Austausch von Farbkissen/Colorbox



Farbkissen und Colorbox einsetzen

Sauber, schnell und einfach:
Einsetzen und Auswechseln der
Colorbox oder der Kissenfassung.

- ▶ Griff **A** bis zum Anschlag durchdrücken und gedrückt halten.
- ▶ Überstand **B** an Abdeckung drücken und gedrückt halten.
- ▶ Griff **A** nach oben führen, bis der Griff in einer tiefen Position einrastet.
- ▶ Farbkissen vorsichtig auspacken.
- ▶ Rastgriffe **E** des Farbkissens zusammendrücken und gedrückt halten.
- ▶ Farbkissen in den Schacht **F** des Stempels bis zum Anschlag einführen.
- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff **A** drücken.

Demo-Film unter www.reiner.de